

Montage und Demontage des Schnitzelmaster



1 Gehäuse des Schnitzelmasters mit Zwingen befestigen, Mürbewalzen und Achsen mit Punkt nach vorne bereitlegen



4 Unter leichtem Druck und kleinen Drehbewegungen vor und zurück Achse weiter einschieben, bis sie spürbar einrastet



2 Walzen in Gerät so einführen, dass blauer Punkt nach oben und zu blauem Punkt am Gehäuse zeigt



5 Mürbewalze mit rotem Punkt nach oben in Gerät einführen, roten Punkt zu rotem Punkt am Gehäuse, Achse einschieben



3 Achse einschieben, auf Übereinstimmung der blauen Punkte an Walze, Gehäuse und Zahnkranz achten



6 Roten Punkt an Walze, Gehäuse und Zahnkranz in Übereinstimmung bringen, Achse mit leichtem Druck nach links einrasten Fertig!

Zerlegen des Gerätes: Alle roten und blauen Punkte in Übereinstimmung bringen, Achsen herausziehen.

Kontakt :
Tel.: 0049 (0) 8725/ 967 430
Fax.: 0049 (0) 8725/ 967 431
EMAIL: info@schnitzelmaster.de

Schnitzelmaster GmbH
Fraundorf 9
84335 Mitterskirchen